

Retour instructie Blenders en Bekers voor reparatie Fresh Fruit Express

1:

Stuur uw beker of blender rechtstreeks naar onze monteur:

Willy Teunisse

Franseweg 43

4651 GE Steenbergen

Holland

Tav Fresh Fruit Express

2:

Vermeld duidelijk op een briefje het volledige retouradres en de contactpersoon en het probleem.

3:

Voor het retour zenden van een Waring Blender verwijdt u de geluidskap en de rubbermat en bewaart u de 3 schroefjes heel goed. U stuurt dus alleen de onderkant van de Waring blender op. De geluidskap gaat namelijk bij transport vrijwel zeker kapot.

4:

Onthoud u svp dat de blender bekens niet in de vaatwasser mogen. Dit verkort de levensduur van uw beker aanzienlijk.

Tevens mag u de fruit en veggie mixen niet kouder dan min 19 graden in de blender doen want anders kunnen de messen in de blender afbreken of raakt de blendersocket (waar u de beker in doet) ontwrict.

Controleert u svp uw temperatuur handmatig want 99% van de bekens die kapot gaan heeft dit als oorzaak.

U moet ook zeker niet meer dan 3 smoothies tegelijk blenden.